

初始清潔與設置指南

Hikaru

為確保設備正常運行，請務必先下載並安裝 Hikaru Brew APP，否則無法進行首次清潔與功能設定！

- iOS/Android 用戶：請至 App Store 或 Google Play 搜尋 Hikaru Brew 並下載安裝，或掃描 QR Code 直接下載。
- 所有清潔與設定操作都需透過 APP 進行，請依照 APP 指示完成初始清潔流程。
- 當 APP 顯示清潔與設定完成後，請確認設備運作正常，並參閱 APP 內的詳細使用資訊。




提醒：請確保設備已完成初次設定，才能開始使用 Hikaru 進行沖煮！



1

先撕下膠帶，
再按下"電源鍵"開啟機器。



◎ 恆亮 ☀ 閃爍 ● 熄滅

2




若開機後指示燈顯示如上圖所示，
請進入步驟 3。



若開機後指示燈顯示如上面兩張圖所示，
請翻閱"使用說明書"第 16 頁。

3

開啟 Hikaru Brew App 連線咖啡機
連線成功後，APP 會進入初始設定頁面。



連線機器

HiroBrew

4

為了確保沖煮精準度及功能正常性，請務必執行以下初始化設定。請預先量取或秤取 850ml 常溫清水，以備清潔與設定使用。

按下"開始"以啟動初次設置與清潔作業。


注意：請全程使用常溫水，勿使用熱水，以免影響設備在完成初始清潔與設定後的正常沖煮運作。

初始設定

為了確保咖啡機的精確度和安全性，我們強烈建議
遵循快速設定流程。

- 步驟1 ● 機器設定
(預計：3 分鐘)
- 步驟2 ● 清潔
(預計：5 分鐘)

您需要準備以下內容：



開始

5

請謹慎操作！手動調整僅適用於特殊情況。

Hikaru 會根據環境數據自動設定最佳參數，確保設備正常運作。請勿隨意更改設定，除非系統無法正確測量氣壓或 GPS 定位失敗。


如需手動調整，請務必確認：

- 了解使用地點所需的正確設定值
- 謹慎操作，避免影響設備功能

⚠ 注意：若設定異常，可能導致沖煮無法啟動，甚至影響系統正常運作，帶來潛在安全風險。

按下"下一步"完成設定，進入步驟6。

環境與機器設定



系統會根據環境自動調整設定，應對高海拔地區海平面降低，
確保設備正常運作。如無法偵測或 GPS 時，請手動調整。

注意：Hikaru 的預設沖煮溫度會隨氣壓/GPS 海拔範圍
自動調整


您所在的環境範圍：
海拔：0m ~ 800m
最高溫度：95°C

下一步

6

將一個空容器放在出水口下，按下"準備就緒"按鈕後進行排空操作。

初始設定



將空容器放置在出水口下，按下[準備就緒]按鈕後進行排空操作。

準備就緒

7


1. 量取或秤取 850 毫升清水。
2. 將其倒入水箱中。

注意：如果沒有秤

將量取的水倒入水箱，直到綠色水位板上的白線。

按下"下一步"進入步驟8。

初始設定




1. 量取或秤重850毫升清水。
 2. 倒入水箱中。
- (如果你沒有秤)
將水箱注水，直到綠色水位板上的白線。

下一步

8

咖啡機將開始清潔程序。按下"清潔"咖啡機將開始加熱程序。

初始設定



咖啡機將開始清潔程序。按下清潔，咖啡機將開始加熱程序。

清潔

9

1. **注意：務必先將空容器放在出水口下方，建議使用850ml以上的容器，一次排水完成。**
 2. 請長按"啟動鍵"2秒，直到聽到"嗶"聲後放開，啟動排水。
- ⚠ **注意：**排水中短按一下"啟動鍵"可以停止排水。

停止排水：短按"啟動鍵"。

再次啟動排水：長按"啟動鍵"2秒，直到聽到"嗶"聲後放開。

初始清潔與設置完成

初始設定



按住「開始」按鈕2秒鐘，直到聽響聲後放開，將啟動水箱排水。

可短按「開始」按鈕停止排水。

注意：如果排水停止後需要再次排水，請再長按「開始」按鈕2秒鐘，直到聽到響聲後放開。